MONTAGE POLYSTO SOCKELANFAHRSCHUTZ

Montage am fertigen Boden

Die Formteile werden mittels dauerelastischem Kleber an Boden und Wand verklebt, und die Fugen anschließend abgedichtet.

WWW.OK-PANEELE.AT